

MEDIUM

NORDISK GRANTRÆ NORDIC FIR TREE

3D dekoration - Samlevejledning
3D decoration - assembly instruction

Brug en hobbykniv eller fin saks til forsigtigt at løsne elementerne fra arkene. Tryk dem ikke bare ud!
Use a hobby knife or small cutters to carefully cut out the elements from the paper arks. Do not just push them out!



1


Læg lagene ud i rækkefølge, start med det største og slut med det mindste.
Det er vigtigt, at du følger det anbefalede antal perler mellem hvert lag, for at undgå afstand i toppen.

- Start med at sætte 4 perler i bunden.
- 3 perler mellem de første 11 lag i bunden.
- 2 perler mellem lag 11 og op til lag 15.
- 1 perle mellem lag 15 og 16 og 1 perle oven på sidste lag før du sætter trætoppen på.

Place all the layers on the table in order, starting with the largest and ending with the smallest one.

It's important to follow the recommended number of beads between the layers so that you will not end up with an empty space on the top.

- Begin with putting 4 beads at the bottom.
- Use 3 beads in between each of the first 11 layers at the bottom of the tree.
- Use 2 beads in between each of the layers from layer 11 to layer 15.
- Put 1 bead between the layers 15 and 16, and add 1 bead on top of the last layer before you put the wooden top on.




2

Tag metalpinden og sæt den i træfoden.
Start med at sætte 4 perler i bunden.
Put the metal pin into the wooden foot stand.
Then put the 4 beads at the bottom.

3

Tag det største lag, sæt det på pinden og skub det ned.
Now take the largest layer and pull it down through the metal pin.





4

Sæt det anbefalede antal perler på pinden, før du sætter det næste lag papir på.
Træk skiftevis et lag papir og perler på metalpinden. Start med det største lag og slut med det mindste.
Pull the recommended number of beads before you add the next layer of paper. Pull interchangeably a layer of paper and the beads until you reach the smallest one.



5

Slut af med en træ top.
Finish with the wooden top.



fabulous goose

Designed by Theresa Jessing



Advarsel! Ikke egnet for børn under 3 år. Indeholder smådele som kan sluges.

www.fabgoose.com